



- 3 wejścia
- 3 numery tel.
- zasilanie 230V

Moduł GSM wysyła SMS-y na wybrane trzy numery telefonów. Współpracuje z kontrolerami z serii Squealer.

**!** Zapoznaj się z instrukcją przed przystąpieniem do jego użytkowania. Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Czynności konserwacyjne bądź remontowe powinien wykonywać uprawniony personel (Instalator lub serwis firmowy). Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego montażu, nieprawidłowego działania (urządzenia, oprogramowania) bądź uszkodzeń kontrolera.

**URUCHAMIANIE** #1.Usuń PIN z karty SIM. #2.Włóż kartę SIM do urządzenia i podłącz zasilanie. #3.Dioda LED zacznie migać szybko, a po zalogowaniu do sieci GSM zacznie migać wolno (1 raz na 2 sekundy). #4.Zawarcie przewodu fioletowego, siwego, białego do masy(czarny) rozpoczyna wysłanie SMS-a.

**PROGRAMOWANIE** Zaprogramuj numery telefonów, które będą otrzymywać SMS-y. W tym celu wyślij rozkaz, wzorując się na przykładzie poniżej.

@#004811111111#004822222222#004833333333	dla trzech numerów
@#004811111111#004822222222	dla dwóch numerów
@#004811111111	dla jednego numeru

## TEKSTY SMS WYSYŁANE PRZEZ URZĄDZENIE

<b>MAX alarm</b>	Przekroczony poziom maksymalny
<b>OILER alarm</b>	Przekroczony poziom oleju / tłuszczu
<b>SLUDO alarm</b>	Przekroczony poziom osadu
<b>Max, Oiler, Sludo = OK</b>	Poziom maksymalny, oleju, osadu w normie

## DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V, 0.43A
Wejścia:	NO (normalnie otwarte)
Temperatura otoczenia	-30°C ÷ +60°C
Szczelność obudowy	IP 65
Wymiary bez dławnic	75x110x59 mm
Dławnice	2x M12, wymiary przewodów Ø 4.0-6.0 mm
Metoda montażu	Pionowo
Kompatybilność CE	Tak